



爆炸图

零件号	零件名称	数量	零件号	零件名称	数量
1	冲击杆挡圈	1	22	气缸定位销	1
2	伸缩套垫片	2	23	转子	1
3	伸缩套	1	24	叶片	1
4	伸缩套压簧	1	25	气缸后盖	1
5	前盖	1	26	轴承	1
6	轴套	1	27	壳体	1
7	O型圈	1	28	阀座卡簧	1
8	冲击架垫片	1	29	垫片	1
9	冲击杆	1	30	阀座	1
10	垫片	1	31	O型圈	3
11	冲击块	2	32	阀杆	1
12	冲击销	2	33	O型圈	1
13	冲击架	1	34	O型圈	1
14	花键套	1	35	O型圈	1
15	调节套	1	36	阀杆压簧	1
16	锁紧螺母	1	37	开口销	1
17	V型垫片	1	38	正反旋钮	1
18	轴承	1	39	O型圈	1
19	气缸前盖	1	40	扳机	1
20	定位销	1	41	扳机销	1
21	气缸	1	42	进气接头	1