



爆炸图

零件号	零件名称	数量	零件号	零件名称	数量
01	夹头锁紧螺钉	1	17	纸垫	1
02	夹头	1	18	气缸定位销	1
03	垫片	1	19	壳体	1
04	前盖	1	20	O型圈	1
05	轴承	2	21	O型圈	1
06	三芯轴	1	22	阀杆	1
07	齿轮销	3	23	阀套	1
08	齿轮	3	24	换向阀	1
09	齿环	1	25	扳机弹簧	1
10	V型垫圈	1	26	扳机	1
11	轴承	2	27	锁紧螺丝	1
12	气缸前盖	1	28	弹簧销	1
13	转子	1	29	排气盖	1
14	叶片	5	30	自攻螺钉	2
15	气缸	1	31	进气接头	1
16	气缸后盖	1			