

數位壓力錶操作說明書

規格資料

* 工作壓力範圍：

單位	壓力範圍	解析度
PSI	0 ~ 99.8	0.2
BAR	0 ~ 6.88	0.02

- * 媒介：壓縮空氣
- * 電壓：3V DC 電池
- * 電池壽命：1,500 小時 (持續使用)
- * 電流：< 1.0 mA
- * 使用溫度：0 ~ 45 °C (32 ~ 115 °F)
- * 儲藏溫度：-10 ~ 75 °C (15 ~ 165 °F)
- * 準確度：+(-) 2%



操作方式

開 / 關	<p>* 開機：按一下 "ON" 按鍵。</p> <p>* 關機：按一下 "ON" 按鍵，或等設定時間到後自行關機。</p>
<h4>設定修改方式</h4> <p>* 注意：設定時請勿提供氣壓至壓力錶。</p>	
a 設定選擇	<p>* 開機後顯示 000 時，按住 "ON" 按鍵約三秒。</p> <p>顯示 --- 時，放開 "ON" 按鍵 → -0- ^{3秒} → -1- ^{3秒} → -2- ^{3秒} → -E- 修改未完成，請重新操作</p> <p>放開 "ON" 會輪流顯示三個選項，請確認所要設定的選項後，按 "ON" 鍵進入設定。選項跳一循環後會自動關機，若錯過選項請重新步驟操作。</p>
b 歸零	<p>* 續a項，選擇 -0- 後，同下圖，需按三次 "ON" 鍵後確認將設定歸零。</p> <p>-0- → (按 "ON") → 00- → (按 "ON") → 000 → (按 "ON") → -E- 修改未完成，請重新操作</p> <p>000 → (按 "ON") → End 設定結束。</p>
c 自動關機時間設定	<p>* 續a項，選擇 -1- 後，會出現四種時間供選擇，按 "ON" 確認設定時間，原設定為180秒。</p> <p>-1- → (按 "ON") → 120 ^{3秒} → 150 ^{3秒} → 180 ^{3秒} → 240 → (按 "ON") → -E- 修改未完成，請重新操作。</p> <p>重覆四個循環</p> <p>180 → (按 "ON") → End 設定結束。</p>
d 單位設定	<p>* 續a項，選擇 -2- 後，螢幕偏上方出現底線，在移動至所要設定的單位下方時按 "ON" 確認。</p> <p>-2- → (按 "ON") → Psi ^{3 Sec} → Bar ^{3 Sec} → MPa → (按 "ON") → -E- 修改未完成，請重新操作。</p> <p>重覆四個循環</p> <p>MPa → (按 "ON") → End 設定結束。</p>